



ERSTE ANWENDUNG

1. Installieren Sie den Monitorständer am Rand des Tisches und halten Sie dabei einen Abstand von mindestens 40 cm zur Vorderkante des Tisches ein. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in der Nähe die Kamera behindern.
2. Einschalten
 - Schließen Sie die Stromversorgung an. Während das System hochfährt, leuchtet die Anzeigeleuchte weiß.
 - Wenn der Startvorgang erfolgreich war, leuchtet die Kontrollleuchte blau, um den automatischen Modus anzuzeigen oder grün, um den manuellen Modus anzuzeigen.
3. Zurücksetzen
 - Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse unter dem Monitor befinden.
 - Nachdem Sie das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen haben, warten Sie, bis die Anzeige blau oder grün leuchtet. Halten Sie dann die Taste (A) und (V) gleichzeitig gedrückt, um den Reset-Modus aufzurufen. Die Anzeigeleuchte leuchtet dann weiß.
 - Die Halterung bewegt sich in seine unterste Position und springt dann ein kurzes Stück zurück. Wenn der Reset erfolgreich war, leuchtet die Kontrollleuchte blau oder grün.
4. Gesichtserkennung Dateneingabe
 - Benutzer müssen für die erste Anwendung die Gesichtsdaten eingeben.
 - Setzen Sie sich direkt vor den Monitorständer in einem Abstand von etwa 60 cm zur Kamera und schauen Sie direkt in die Kamera.
 - Halten Sie die drei Tasten an der Unterseite des Ständers gleichzeitig gedrückt, um den Modus zur Erfassung der Gesichtsdaten aufzurufen. Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.
 - Sobald die Gesichtsdaten erfolgreich eingegeben wurden, startet das System automatisch neu.

AUTOMATIKMODUS

1. Benutzer können durch drei Sekunden langes Drücken der Taste (M) zwischen Automatik- und Manuellmodus wechseln. Die Kontrollleuchte leuchtet blau für den Automatikmodus und grün für den manuellen Modus.
2. Im Automatikmodus sollten Sie darauf achten, dass keine Objekte in der Nähe die Kamera behindert und dass ausreichend Umgebungslicht vorhanden ist.
3. Im Automatikmodus überwacht die Kamera kontinuierlich die Position des Gesichts des Benutzers. Wenn das Gesicht erkannt wird, leuchtet die Anzeigeleuchte blau. Wenn das Gesicht nicht erkannt wird, blinkt die Anzeigeleuchte blau.
4. Basierend auf der erkannten Gesichtsposition passt sich der Ständer automatisch an eine geeignete Position an, sodass die Höhe des Monitors in etwa der Augenhöhe des Benutzers entspricht.
5. Bei Verwendung des Automatikmodus sollte der Benutzer einen angemessenen Abstand zur Kamera einhalten und sicherstellen, dass das Gesicht zur Kamera zeigt. Vermeiden Sie es, zu nah oder zu weit entfernt zu stehen. Es wird empfohlen, einen vertikalen Abstand von 50 cm bis 100 cm und einen horizontalen Abstand von maximal 20 cm zur Kamera einzuhalten.

MANUELLER MODUS

1. Benutzer können zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus wechseln, indem sie die Taste (M) drei Sekunden lang gedrückt halten. Die Kontrollleuchte leuchtet im automatischen Modus blau und im manuellen Modus grün.
2. Halten Sie die Aufwärts-Taste gedrückt, um den Ständer anzuheben; lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Halten Sie die Abwärts-Taste gedrückt, um den Ständer abzusenken; lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen.

SPERRFUNKTION

1. Halten Sie die Taste (V) und (M) gleichzeitig gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet dann dauerhaft weiß.
2. Das System wechselt in den gesicherten Modus, der den Ständer in seiner Position hält und ein versehentliches Drücken der Tasten verhindert.
3. Um den gesperrten Modus zu verlassen, halten Sie die Taste (V) und (M) gleichzeitig gedrückt. Die Anzeigeleuchte leuchtet blau oder grün.

KABELLOSES LADEN

Ein kabelloses Ladegerät befindet sich auf der linken Seite der Basisstation. Die maximale Ladeleistung beträgt 10 W.

FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

Der Monitorständer bewegt sich während des Betriebs nicht mehr und die Kontrollleuchte leuchtet rot.

- Entfernen Sie alle umliegenden Gegenstände.
- Das Gewicht des Monitors kann die maximale Tragfähigkeit des Systems überschreiten.
- Das Motorkabel ist möglicherweise defekt. Setzen Sie das System zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler, um einen Ersatz zu erhalten.

Die Kontrollleuchte leuchtet nach dem Einschalten rot.

- Das Schaltkreissystem ist möglicherweise defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um einen Ersatz zu erhalten.

Der Monitorständer gibt ungewöhnliche Geräusche oder Töne von sich.

- Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse und setzen Sie das System zurück. Wenn das Gerät weiterhin ungewöhnliche Geräusche macht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um ein Ersatzgerät zu erhalten.

Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH, dass die elektrische Halterung HL 66-1 L und HL 66-2 L der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.transmedia-germany.com/download>